



Schritt-für-Schritt-
Anleitung:
Spurstangenköpfe bei
**FORD Transit Mk5
Kastenwagen (V184,
V185)** auswechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_), FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.4 TD, FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.3, FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.3 BiFuel

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD TRANSIT MK-7 Kasten 2.2 TDCi

AUSTAUSCH: SPURSTANGENKOPF – FORD TRANSIT MK5 KASTENWAGEN (V184, V185). LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Allzweck-Reinigungsspray
- Keramikfett
- Drehmomentschlüssel
- Ringmaulschlüssel, 22 mm
- Ringmaulschlüssel, 24 mm
- Ringmaulschlüssel, 25 mm
- Stecknuss, 19 mm
- Stecknuss, 22 mm
- Schlagnuss für Felgen, 21 mm
- Ratschenschlüssel
- Drehstift
- Messschieber
- Kugelgelenkabzieher
- Unterlegkeile

Werkzeuge kaufen


Austausch: Spurstangenkopf – FORD Transit Mk5 Kastenwagen (V184, V185).
Tipp von AUTODOC:

- Tauschen Sie die Spurstangenköpfe paarweise aus.
- Alle Arbeiten sollten bei ausgeschalteter Zündung ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SPURSTANGENKOPF – FORD TRANSIT MK5 KASTENWAGEN (V184, V185). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1

Sichern Sie die Räder mit Unterlegkeilen.




2

Lockern Sie die Radmutter. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen mit einem Durchmesser von 21 mm. Verwenden Sie einen Drehstift.



3

Heben Sie das Auto an.



Achtung!

- Wenn Sie einen Wagenheber verwenden, achten Sie darauf, dass er auf einer festen, ebenen Fläche steht.
- Sichern Sie das Fahrzeug zusätzlich mit Unterstellböcken ab.

4

Schrauben Sie die Radmuttern ab.



Vorsicht!


- Halten Sie das Rad beim Abschrauben der Muttern fest, um Verletzungen zu vermeiden.

5


Nehmen Sie das Rad ab.




- 6** Reinigen Sie alle Verbindungsstücke des Spurstangenkopfes. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie WD-40-Spray.




- 7** Messen und notieren Sie die Länge des freiliegenden Teils des Spurstangengewindes oder die Anzahl der Umdrehungen, die der Spurstangenkopf beim Abschrauben ausgeführt hat, um eine Fehlausrichtung der Räder beim Wiedereinbau zu vermeiden. Verwenden Sie einen Messschieber.



- 8** Lockern Sie die Kontermutter, die den Spurstangenkopf mit der Spurstange verbindet. Verwenden Sie einen Ringmaulschlüssel mit einem Durchmesser von 22 mm. Verwenden Sie einen Ringmaulschlüssel mit einem Durchmesser von 24 mm.



- 9** Schrauben Sie die Mutter, die den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel verbindet, ab. Verwenden Sie eine Stecknuss mit einem Durchmesser von 22 mm. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




10

Lösen Sie den Spurstangenkopf vom Achsschenkel. Verwenden Sie einen Kugelgelenkabzieher.




11

Schrauben Sie den Spurstangenkopf von der Spurstange ab.




12

Reinigen Sie die Befestigungsstellen des Spurstangenkopfes. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray.



13

Schrauben Sie einen neuen Spurstangenkopf auf.




**Austausch: Spurstangenkopf – FORD Transit Mk5 Kastenwagen (V184, V185).
AUTODOC empfiehlt:**

- Denken Sie beim Einbau des Spurstangenkopfes daran, die gleiche Länge des freiliegenden Spurstangengewindes beizubehalten oder den Spurstangenkopf genauso oft zu drehen.

14

Verbinden Sie den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel.




15

Nachdem Sie den Spurstangenkopf in die richtige Position gebracht haben, befestigen Sie ihn mit der Kontermutter.



16


Ziehen Sie die Mutter, die den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel verbindet, fest. Verwenden Sie eine Stecknuss mit einem Durchmesser von 19 mm. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel.
Anzugsdrehmoment: 80 N·m.




- 17** Ziehen Sie die Kontermutter des Spurstangenkopfes fest. Verwenden Sie einen Ringmaulschlüssel mit einem Durchmesser von 24 mm. Verwenden Sie einen Ringmaulschlüssel mit einem Durchmesser von 25 mm. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Anzugsdrehmoment: 80 N·m.



- 18** Reinigen Sie die Aufnahme der Radfelge. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray.



- 19** Reinigen und schmieren Sie die Oberfläche der Radnabe, die die Felge berührt. Verwenden Sie Keramikfett.



- 20** Bringen Sie das Rad an.



Vorsicht!

- Halten Sie das Rad beim Anschrauben der Befestigungsmuttern fest, um Verletzungen zu vermeiden.

21 Ziehen Sie die Radmuttern an. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen mit einem Durchmesser von 21 mm. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



22 Senken Sie das Auto ab und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen mit einem Durchmesser von 21 mm. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Anzugsdrehmoment: 200 N·m.



23 Entfernen Sie den Wagenheber, die Unterstellböcke und die Unterlegkeile.



Austausch: Spurstangenkopf – FORD Transit Mk5 Kastenwagen (V184, V185).
Fachleute empfehlen:

- Nach dem Austausch der Spurstangenköpfe muss die Spur eingestellt werden.

GUT GEMACHT! 

[WEITERE TUTORIALS ANSEHEN](#)

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SPURSTANGENKOPF: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.